

Fiche Technique



Appliquez le vernis MOTIP Clear Coat sur la peinture de votre voiture pour une finition brillante et une protection durable. Le vernis transparent empêche la rouille, offre une excellente adhérence et est résistant aux produits chimiques et aux intempéries. Le vernis Clear Coat est une laque acrylique à séchage rapide avec une brillance durable pour les surfaces traitées et non traitées, notamment le métal, l'aluminium, le verre, la pierre et divers types de plastique.

Qualité & propriétés

- Résistant aux UV et non décolorant
- Sans rayures et antichoc
- Séchage rapide
- Excellentes propriétés de remplissage
- Brillance durable
- Résiste aux intempéries
- Prévention de la corrosion
- Excellente adhérence

Données physiques & chimiques

- Base: Résine acrylique
- Nom de la couleur: transparent
- Finition:
 - ◊ brillante, >75 GU
 - ◊ matte, 10 ±2 GU
- Efficacité:
 - ◊ 500 ML – 1.5 - 2 m²
 - ◊ 150 ML – 0.5 m²
- Sec au toucher: 10 - 20 min
- Sec hors poussière: 5 - 10 min
- Totalement sec: 120 min
- Recouvrable: 120 min
- Surfaces:
 - ◊ Bois, métal, aluminium, pierre
 - ◊ Bois, métal, aluminium, verre, pierre et différents types de plastique.
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Température de fonctionnement maximale: 25 °C
- Pression de vapeur:
 - ◊ 4000/20 bar
 - ◊ 8300/20 bar
- Résistance aux températures: – 110 °C
- Stabilité de stockage: 10 y
- Contenu:
 - ◊ 500 ML
 - ◊ 150 ML

Mode d'emploi

- Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et agissez en conséquence.
- Prétraitement : La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer légèrement la surface (grain 600).
- Traitement : La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. L'aérosol doit être à température ambiante. Meilleure température de traitement 15 à 25 °C.
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 minutes et vaporiser sur un échantillon. Distance jusqu'à la surface à traiter d'environ 25 à 30 centimètres.
- Appliquer la laque transparente en plusieurs couches fines. Avant d'appliquer la couche suivante, agiter à nouveau l'aérosol.
- Après utilisation, nettoyer la valve (tenir l'aérosol à l'envers et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes).
- Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité dans l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.