

Description

SP030 est une colle-mastic de technologie hybride polymère, à réticulation neutre, mono-composante, à haut module d'élasticité, et parfaitement transparente (cristal). Sa réticulation s'effectue par reprise d'humidité.

Emballage

- Cartouche de 310 ml
- Sachet de 400 ml

Code Art.	Couleur	Unités/Cartron
GAMME CHANTIER		
380634	Cristal	20 sachets de 400 ml
GAMME LIBRE- SERVICE		
378295	Cristal	12 cartouches de 310 ml

Données techniques

Caractéristiques	Normes	Valeurs
Densité	DIN 52 451-A	1,04
Consistance		thixotrope
Temps de formation de peau (à 23°C et 50% H.R)		10 min
Vitesse de réticulation (à 23°C et 50% H.R)		après 24h : 3 à 4mm
Dureté Shore A	DIN 53 505	30
Module d'élasticité à 100%	DIN 53 504 S2*	0,60 N/mm ²
Élongation	DIN 53 504 S2*	350%
Résistance à la traction	DIN 53 504 S2*	2 N/mm ²
Température d'application		+5°C à +40°C
Résistance à la température		-40°C à +80°C
Conservation		dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, entre +5°C et +25°C
Stockage		12 mois

*essais sur éprouvettes en 2mm d'épaisseur

Préparation

- Dans le cas d'application avec un pistolet à air comprimé, la pression maximum est de 3 bars.
- Les supports doivent être propres, secs, dégraissés, dépoussiérés et exempts d'agents anti-adhérents.



SP030

CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Colle Hybride Cristal



SP030 est destiné au collage transparent, souple et étanche, pour le verre et d'autres matériaux comme l'acier, l'aluminium anodisé et brut, par exemple :

- Étanchéité des coupes d'onglet
- Collage invisible entre les matériaux (verre sur verre)
- Collage résistant aux UV, aux chocs et aux vibrations
- Collage soumis à des dilatations importantes entre deux matériaux

Avantages

- Transparence absolue (cristal)
- Elasticité permanente
- Sans odeur, sans solvant, 0% isocyanates
- Prise rapide
- Produit thixotrope (ne coule pas)
- Peut être peint après réticulation

SP030**CRYSTAL CLEAR ADHESIVE****Colle Hybride Cristal****Mise en oeuvre**

- Application en cordon à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique.
- Mettre les supports à assembler en contact avant le délai de formation de peau.
- Les résistances mécaniques optimales sont obtenues après réticulation complète de la colle.
- Pour les pièces à coller de grandes dimensions, il est préférable d'appliquer des cordons multiples de diamètre 10mm maximum afin de favoriser la circulation d'air.
- Sur certains supports comme le PMMA ou le PVC rigide, il est conseillé de vérifier auparavant la bonne adhérence ; le cas échéant, il peut être utile d'appliquer, au préalable, le primaire AT160

Nettoyage

Sur produit encore frais, utiliser le nettoyant AA409 biodégradable. Pour la colle réticulée, seul le recours aux moyens mécaniques (abrasion, cutter...) permet le nettoyage.

A noter

- Les colles hybrides, réticulant au contact de l'humidité de l'air, ne peuvent être employées dans un endroit hermétiquement clos.
- Il est déconseillé de mettre ce produit en contact avec le fer, le polypropylène, le polyéthylène, le caoutchouc butyle, le néoprène, l'EPDM, le bitume et les pierres naturelles.
- Ne pas utiliser pour les applications en V.E.C., V.E.A. et aquarium.
- Vérifier au préalable la compatibilité du SP030 avec les verres feuilletés
- Ne pas appliquer sur support non ferreux tels que le cuivre ou le laiton

Précautions d'hygiène et de sécurité

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Pour d'autres informations, voir la fiche de données de sécurité sur notre site : www.illbruck.com

Certificats